

KL500 彫込本締錠

取扱説明書 (施主様向)

このたびは、当社製品のお買い上げ、ありがとうございます。本取扱説明書は、施主様、又はご入居者にお渡しください。 この説明書は必ずお読みの上、保管してください。

^							
		防犯上、定期的に記憶番号の変更をされますようおすすめ致します。					
	84		〈記憶番号の記録〉				
			年	月	В		
			年	月	В		
d A			年	月	В		
	2222		年	月	В		
	22200		年	月	В		
			ただ今の	の記憶	憶番号		

キーレックス 500 シリーズ 保証書

お買い上げ日から 1 年間は、無料で修理を行なうことをお約束致します。 但し、誤用、取り扱いの不注意、災害、不当な修理や改造等に起因する 故障による場合、さらに本証のお買い上げ日 及び 販売店名の記入のない 場合は、保障期間内でも有料修理になります。

機種名: キーレックス 500 シリーズ

お買い上げ日: 年 月 日 保証期間:お買い上げ日より1年間

販売店

住所・店名

品質ロット No.

検印



株式会社 長沢製作所

東京支店 TEL. 03-5383-1811(代) 福岡出張所 TEL. 092-524-7031(代) FAX. 03-5967-3103 FAX. 092-524-7032


大阪支店 TEL. 06-6783-5091 (代) 札幌出張所 TEL. 011-583-3575 (代) FAX. 06-6783-5092 FAX. 011-583-3572

基本操作

シリンダーでの鍵操作が、ボタン操作に変わります。

ご使用前に確認してください。

- ① 登録している記憶番号
- ② ロックターンのアイマークが 図の位置(真上)にある
- ③ デッドボルトが錠に収まっている
- ※ 図は右吊元仕様です



施錠

- ① サムターンを回します
- ② デッドボルトが出て、施錠されます

解錠


- ① サムターンを回します
- ② デッドボルトが収まり、解錠されます


施錠

- ① ロックターンを回します
- ② デッドボルトが出て、施錠されます

解錠

- ① C ボタンを押します: 誤操作の記憶番号が解除されます
- ② 正しい記憶ボタンを押します
- ③ ロックターンを回しきります(アイマーク:ヨコになる)
- ④ デッドボルトが収まり、解錠されます
- ⑤ ロックターンを90° 元に戻します(アイマーク: ∃コ→タテ)







※ 本図は右吊元仕様です。左吊元時は対称です。

記憶番号の変更手順 扉は開けたままの状態でおこないます

【1】キーレックス本体を取り外します

(室内側)





I: ①キーレックス本体の落下に注意しながら、②本体固定ねじをはずします。Ⅱ: ①キーレックス本体、③室内座、④樹脂ベースを

取り外した部材は全て使います。紛失しないようにご注意ください。

錠のデッドボルトが収まっている状態で取り外します。

取りはずします。


ロックターンのアイマーク位置

〔室外側〕


本図は右吊元仕様

【 2 】記憶番号の設定変更をします


- ①本体表側のCボタンを押します。⑤まで、記憶ボタンは押さないでください。
- ②本体を裏側にし、記憶されている ロックピンを回転させ (ロックピンの横溝を外側にする) すべてをクリアします。
- ③新規に記憶する番号を必ず記録します。 本紙裏面に記入欄があります。
- ④新規記憶番号のロックピン横溝を 中央部の横溝にあわせます。







本体裏側



⑤新規記憶ボタンを押し、ロックターンが 確実に作動することを確認します。

基本操作

室外側欄を参照します。


【3】本体を取り付けます

【1】と逆の順番で取り付けます。

左の基本操作に沿って、作動確認をして完了です。 正しく作動しない場合は、記憶番号の確認をしてください。


吊元と吊元変更ねじの確認

【 1 】下図で扉の吊元を確認します。



【 2 】①キーレックス本体裏の吊元変更ねじが下図のように なっているかを確認します。

吊元変更ねじを入れ替えたら、しっかりと締め付けます。



記憶番号設定に関するご注意

- KL500 は 1 ~ 12 桁まで任意の記憶番号を設定できます。
- ボタンを押す順番は自由です。順番は関係ありません。
 - 例) 記憶番号 1.2.3 の場合

1.2.3 と押しても 2.3.1 3.1.2 1.3.2 と押しても解錠できます。

● 1 つのボタンにつき設定は 1 回だけです。 (同じボタンを 2 度押しする設定はできません) 例) 1·1·2·3 や 1·2·2·3 の設定はできません。

注意 危険防止の為に以下をお読みください

- 取付ねじのゆるみ
- 各部取付ねじのゆるみは、防犯及び落下防止の為定期的に増し締めしてください。
- 受座の飛び出し
- 受座の飛び出しが大きい場合、体を傷つけたり、衣服を引っ掛けるおそれがありますので、取付業者に依頼して適正な受座に取り替えてください。
- 他の用途への使用
- ロックターンにぶらさがったり、足場にしたり、物を掛けたりしないでください。危険です。
- ◆ 操作上の注意 (故障の原因となります)
- 製品の分解、改造はしないでください。
- デッドラッチ、デッドボルトを突出させた状態で扉を閉めないでください。
- ボタンを押しながら、ロックターンの操作をしないでください。
- ◆ 永くご使用頂くために
- 錠ケースへの潤滑材使用はさけてください。
- 表面の手入れは柔らかな布でから拭きしてください。汚れのひどい場合は、中性洗剤を使用してください。


ドアの吊り下がり、扉の開閉速度、丁番の具合など異常がありましたら専門の業者にご相談ください。



KL500 面付本締錠

取扱説明書 (施主様向)

このたびは、当社製品のお買い上げ、ありがとうございます。本取扱説明書は、施主様、又はご入居者にお渡しください。 この説明書は必ずお読みの上、保管してください。



防犯上、定期的に記憶番号の変更をされますようおすすめ致します。

	〈記憶番号の記録〉								
	年	月							
	年	月							
	年	月							
	年	月	\Box						
	年	月							
V	ただ今の記憶番号								

22204 22204-9

キーレックス 500 シリーズ 保証書

お買い上げ日から1年間は、無料で修理を行なうことをお約束致します。 但し、誤用、取り扱いの不注意、災害、不当な修理が改造等に起因する 故障による場合、さらに本証のお買い上げ日 及び 販売店名の記入のない 場合は、保障期間内でも有料修理になります。

機種名: キーレックス 800 シリース

お買い上げ日: 月 日 保証期間:お買い上げ日より1年間

販売店

住所・岩名

品質ロット No.

検印



株式会社 長沢製作所

東京支店 TEL. 03-5383-1811(代) 福岡出張所 TEL. 092-524-7031(代) FAX. 03-5967-3103 FAX. 092-524-7032


大阪支店 TEL. 06-6783-5091 FAX. 06-6783-5092

基本操作

シリンダーでの鍵操作が、ボタン操作に変わります。

ご使用前に確認してください。

- ① 登録している記憶番号
- ② ロックターンのアイマークが 図の位置(真上)にある
- ③ デッドボルトが室内座に収まっている
- ※ 図は右吊元仕様です



室外側

施錠

- ① サムターンを回します
- ② デッドボルトが出て、施錠されます

解 錠


- <u>1</u> サムターンを回します
- ② デッドボルトが収まり、解錠されます


施錠

- ① ロックターンを回します
- ② デッドボルトが出て、施錠されます

解錠

- ① C ボタンを押します: 誤操作の記憶番号が解除されます
- ② 正しい記憶ボタンを押します
- ③ ロックターンを回しきります(アイマーク:ヨコになる)
- ④ デッドボルトが収まり、解錠されます
- ⑤ ロックターンを90° 元に戻します (アイマーク:∃コ→タテ)






※ 本図は右吊元仕様です。左吊元時は対称です。

記憶番号の変更手順 扉は開けたままの状態でおこないます

【 1 】 キーレックス本体を取り外します


取り外した部材は全て使います。紛失しないようにご注意ください。

(室内側)



Ⅰ: ⑥キーレックス本体の落下に注意しながら、⑥本体固定ねじ2本をはずします。


I: ◎ キーレックス本体の層下に注意しながら、◎ 本体固定はして 取り付け)を 取りはずします。



(室外側)

左吊元取付時の位置) R元変更ねじ の取付位置 角芯棒の向き


※角芯棒の L と デッドボルトの L を合わせる





角芯棒の向き の取付位置


※角芯棒の R と デッドボルトの R を合わせる




【 2 】記憶番号の設定変更をします


本図は右吊元仕様

- ※ロックターンのアイマークは 上図の位置(上向き)にします。
- ①本体表側のCボタンを押します。⑤まで、ボタンは押さないでください。
- ②本体を裏側にし、記憶されている ロックピンを回転させ (ロックピンの横溝を外側にする) すべてをクリアします。
- ③新規に記憶する番号を必ず記録します。 本紙裏面に記入欄があります。
- ④新規記憶番号のロックピン横溝を 中央部の横溝にあわせます。









⑤新規記憶番号を押し、ロックターンが 確実に作動することを確認します。

基本操作

室外側欄を参照します。


【3】本体を取り付けます

【1】と逆の順番で取り付けます(上図参照)。

左の基本操作に沿って、作動確認をして完了です。 正しく作動しない場合は、記憶番号、吊元変更ねじのゆるみ、 角芯棒とデッドボルトの向きを確認してください。


吊元と吊元変更ねじの確認

【 1 】下図で扉の吊元を確認します。



【 2 】 ①キーレックス本体裏の吊元変更ねじが下図のように なっているかを確認します。

吊元変更ねじを入れ替えたら、しっかりと締め付けます。



記憶番号設定に関するご注意

- KL500 は 1 ~ 12 桁まで任意の記憶番号を設定できます。
- ボタンを押す順番は自由です。順番は関係ありません。
 - 例) 記憶番号 1.2.3 の場合

1.2.3 と押しても 2.3.1 3.1.2 1.3.2 と押しても解錠できます。

● 1 つのボタンにつき設定は 1 回だけです。 (同じボタンを 2 度押しする設定はできません)例) 1·1·2·3 や 1·2·2·3 の設定はできません。

注意 危険防止の為に以下をお読みください

- 取付ねじのゆるみ
- 各部取付ねじのゆるみは、防犯及び落下防止の為定期的に増し締めしてください。
- 受座の飛び出し
- 受座の飛び出しが大きい場合、体を傷つけたり、衣服を引っ掛けるおそれがありますので、取付業者に依頼して適正な受座に取り替えてください。
- 他の用途への使用
- ロックターンにぶらさがったり、足場にしたり、物を掛けたりしないでください。危険です。
- ◆ 操作上の注意 (故障の原因となります)
- 製品の分解、改造はしないでください。
- デッドラッチ、デッドボルトを突出させた状態で扉を閉めないでください。
- ボタンを押しながら、ロックターンの操作をしないでください。
- ◆ 永くご使用頂くために
- 錠ケースへの潤滑材使用はさけてください。
- 表面の手入れは柔らかな布でから拭きしてください。汚れのひどい場合は、中性洗剤を使用してください。